



entradas de aire autorregulables

ISOLA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
22REJISOLA	Entradas de aire acústicas autorregulables de 22 m ³ /h
30REJISOLA	Entradas de aire acústicas autorregulables de 30 m ³ /h
45REJISOLA	Entradas de aire acústicas autorregulables de 45 m ³ /h

Entrada de aire autorregulable para sistemas de ventilación de simple flujo. Para su instalación en carpintería de PVC, madera y aluminio (ventanas).

APLICACIÓN

- Introducción de aire fresco en las viviendas con tratamiento acústico.
- Rango de funcionamiento de 20 a 100 Pa.



INSTALACIÓN

Coloque la base sobre la carpintería, con la muesca perfectamente centrada y fíjela con tornillos.

Coloque la tapa simplemente encajándola en la base.

Instale el frontal y fíjelo con tornillos.

CÓDIGO	CAUDAL (m ³ /h)
ISOLA 2/22	22
ISOLA 2/30	30
ISOLA 2/45	45



MEDIDAS DE INSTALACIÓN

