

TUBERÍA PLÁSTICA SISTEMA SIMPLE Y COAXIAL



Advertencia

El manual de instrucciones es una parte integral y esencial del producto y debe acompañar a cada conducto. Lea atentamente las advertencias contenidas en el folleto, ya que proporcionan información importante sobre la instalación, uso y mantenimiento. La instalación debe realizarse en cumplimiento de la normativa en esta materia, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y realizada de manera profesional por personal cualificado según lo estipulado en la Ley N.º 46/90 de 05/03/90. Queda excluida toda responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante por los daños ocasionados por una instalación incorrecta, incumplimiento de las instrucciones suministradas por el fabricante, uso de componentes parciales y / o accesorios no suministrados por el fabricante o por la alteración de las características del producto. La chimenea debe ser utilizada sólo para el propósito para el cual fue diseñada. No deje el material al alcance de los niños, incluidos los elementos de embalaje.

Instrucciones de instalación

- Ensamblar los componentes teniendo en cuenta la dirección del flujo de los gases de escape (parte hembra hacia el exterior) y respetando una inclinación mínima de 3º hacia la caldera.
- Antes de unir dos conductos, verificar el correcto montaje de la junta y si es necesario eliminar las rebabas o residuos de mecanizado de la pieza macho y proceder a la lubricación de la misma con lubricante para siliconas. La junta por sí sola asegura una perfecta estanqueidad, no es necesario el uso de sellantes en el montaje.
- Debido a la dilatación del polipropileno recomendamos dejar 5mm de margen entre el macho y el final de la hembra en su montaje.
- Durante este proceso, se debe tener cuidado de no dañar la junta.
- Proporcionar un sistema de anclaje adecuado para cada tipo de instalación con una distancia máxima de 1,3 m entre los soportes si la instalación es horizontal y 3m si la instalación es vertical.
- Mantenga la distancia mínima a las superficies combustibles
- Al terminar el montaje, verificar la estanqueidad del sistema y realizar un análisis de la combustión para verificar que es adecuada.

Mantenimiento

Realizar los intervalos de mantenimiento y controles establecidos en las leyes y reglamentos. En ausencia de referencias normativas se recomienda una inspección anual realizada por personal cualificado. La limpieza del conducto de humo debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado, respetando las directivas vigentes relativas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

La limpieza no debe realizarse con cepillos abrasivos, se recomienda usar un cepillo suave o una esponja. Comprobar la correcta evacuación de los condensados. Comprobar la eficacia y efectividad de las juntas y elementos de sellado. Verificar la eficiencia de la instalación y el correcto funcionamiento del sistema de escape / admisión conforme a DPR 412/93.

Uso

Para la utilización, atenerse a la información recogida en esta hoja de instrucciones. Este manual es parte del producto, asegúrese de que siempre lo acompaña, incluso si es transferido a otro propietario u otra instalación. Después de desempaquetar, comprobar la integridad de la chimenea y sus accesorios. No apoyar ningún objeto sobre las superficies interiores o exteriores de la chimenea y sus accesorios. No bloquear o reducir las aberturas para la evacuación de los productos de la combustión o la aspiración de aire de combustión.

CERTIFICADOS

SIMPLE PARED

ACCESORIOS: UNE 14471 T120-H1-O-W-2-O20-LI-E-U
CHIMENEA: UNE 14471 T120-H1-O-W-2-O20- LI-E-U

COAXIAL

ACCESORIOS: UNE 14471 T120-P1-O-W-2-O00- LI-E-U0
CHIMENEA: UNE 14471 T120-H1-O-W-2-O00- LI-E-U0